Commande Tshoot Cluster NFS/PACEMAKER/COROSYNC

lors de l'installation de votre cluster il faut que cette requête soit en état OK sur les 2 nœuds sinon votre cluster ne basculeras pas, j'ai eu le problème sur mes proxy ouvert, j'ai du les désactivé pour que la bascule fonctionne:
curl -k https://*****.fr:2224/remote/status/

Commande pour cleanup vos ressource si elles sont KO:
crm_resource --cleanup -r p_drbd_ha_nfs
crm_resource --cleanup -r p_fs_drbd1

Commande pour disable ou remettre un noeud dans le cluster:

sudo pcs cluster standby <nom_du_nœud>
sudo pcs cluster unstandby <nom_du_nœud>

disable les ressource sur un noeuds isolé:

pcs resource disable p_exportfs_openshift_prod
pcs resource disable p_exportfs_prod
pcs resource disable p_nfsserver
pcs resource disable p_fs_drbd1
pcs resource disable p_drbd_ha_nfs

crm_resource --resource p_drbd_ha_nfs --node ****.fr --demote

réactiver les ressource sur un noeuds isolé:

pcs resource enable p_drbd_ha_nfs
pcs resource enable p_fs_drbd1
pcs resource enable p_nfsserver
pcs resource enable p_exportfs_prod
pcs resource enable p_exportfs_openshift_prod

crm_resource --resource p_drbd_ha_nfs --node ****.fr --promote

deconnecter ou connecter drbd sur le noeud isolé

drbdadm disconnect ha_nfs

sudo drbdadm connect ha_nfs

Forcer la synchronisation avec les données du nœud primaire

drbdadm connect --discard-my-data ha_nfs

Status du drbd

drbdadm status

Revision #5
Created 19 November 2024 11:12:01
Updated 20 January 2025 14:49:17 by Cavallone