

# CISCO

- Commandes
- Configurer le service SNMP

# Commandes

Enregistrer la configuration active

**write**

Afficher la configuration active

**show running-config**

Informations matériels du switch

**show version**

Découvrir les équipements connectés

**show cdp neighbors**

Afficher les informations des PoE

**show power inline**

Afficher les différents TRUNK

**show interfaces trunk**

Afficher le détail des VLANs

**show vlan**

Créer un VLAN

**enable**

**conf t**

**vlan 2**

**vlan 2**

Supprimer un VLAN

**enable**

**conf t**

**vlan 2**

**no vlan 2**

Réinitialiser par défaut une interface

**enable**

**conf t**

**default interface range GigabitEthernet1/0/1 - 48**

Création d'un teaming LACP

**enable**

```
conf t
interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2
channel-group 1 mode active
channel-protocol lacp
exit
```

```
enable
configure terminal
interface port-channel 1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 1
exit
```

#### Statut de toutes les interfaces

```
enable
show interfaces status
```

#### statut d'une interface spécifique

```
enable
show interfaces Gi1/0/1 status
```

#### Désactiver une interface

```
enable
configure terminal
interface gi1/0/1
shutdown
end
```

#### Modifier l'IP d'une interface

```
enable
configure terminal
interface Vlan3
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
exit
```

#### Ajouter une passerelle par défaut

```
enable
configure terminal
ip default-gateway 10.0.0.60
```

#### Modifier un range de port

```
enable
configure terminal
interface range GigabitEthernet1/0/1 - 48
```

Activer une interface

enable

configure terminal

interface gi1/0/1

no shutdown

end

# Configurer le service SNMP

```
enable
configure terminal
snmp-server community "nom"
snmp-server location "localisation"
snmp-server contact "mail@mail.com"
end

write
```